



Bowers & Wilkins

Quickstart

PX



Getting started



EN Before you begin ensure *Bluetooth* is enabled on your device.

- ① To turn on PX, slide the combined power/*Bluetooth* button to the right, the indicator illuminates to display the battery level (green, yellow or red) and the power on sound is heard.
- ② On first use, PX will automatically enter pairing mode, with the indicator flashing blue. For all additional pairings, press and hold the power/*Bluetooth* button down for 2 seconds, the pair mode sound will be heard and the indicator will flash blue.
- ③ Select Bowers & Wilkins PX from your device's *Bluetooth* list. Once the connection is established a confirmation sound will play and the indicator will remain blue.

FR Avant de commencer, assurez vous que la fonction *Bluetooth* soit active sur votre appareil.

- ① Pour allumer votre PX, faites glisser le bouton marche/arrêt/*Bluetooth* vers la droite. La LED va s'allumer et afficher le niveau actuel de la batterie (vert, jaune, ou rouge), et le témoin sonore de mise sous tension va retentir
- ② Lors de la première utilisation, le PX va automatiquement basculer en mode de jumelage *Bluetooth*, et l'indicateur lumineux va clignoter en bleu. Pour procéder à des jumelages supplémentaires, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt/*Bluetooth* pendant 2 secondes. Le témoin sonore va retentir et l'indicateur va clignoter en bleu.
- ③ Sélectionnez "Bowers & Wilkins PX" dans la liste des périphériques *Bluetooth* de votre appareil. Dès que la connexion est établie, l'indicateur lumineux *Bluetooth* passe au bleu continu avec un message sonore de confirmation.

-
- DE** Stellen Sie zunächst sicher, dass *Bluetooth* auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

1 Um den PX einzuschalten, schieben Sie die kombinierte Power/*Bluetooth*-Taste nach rechts. Die LED zeigt den Ladezustand des Akkus an (grün, gelb oder rot), und Sie hören den Einschaltton.

2 Bei der ersten Inbetriebnahme schaltet der PX automatisch in den Kopplungsmodus. Die LED blinkt blau. Möchten Sie weitere Geräte koppeln, halten Sie die Power/*Bluetooth*-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören den Ton für den Kopplungsmodus, und die LED blinkt blau.

3 Wählen Sie in der Bluetooth-Liste Ihres Gerätes Bowers & Wilkins PX aus. War die Kopplung erfolgreich, hören Sie zur Bestätigung einen Ton. Die LED bleibt weiterhin blau.

ES Antes de empezar, asegúrese de haber activado la conexión *Bluetooth* en su dispositivo.



1 Para poner en marcha los PX, deslice el botón combinado power/*Bluetooth* hacia la derecha. El indicador luminoso se activará para mostrar el nivel de carga de la batería (verde, amarillo o rojo) y se oirá el sonido de confirmación de la puesta en marcha.

2 Cuando se utilicen por primera vez, los PX entrarán automáticamente en el modo de sincronización, con el indicador luminoso parpadeando en azul. Para todas las sincronizaciones adicionales, pulse y mantenga pulsado el botón power/*Bluetooth* durante 2 segundos. Se oirá el sonido correspondiente al modo de sincronización y el indicador luminoso parpadeará en azul.

3 Seleccione Bowers & Wilkins PX en su lista de dispositivos *Bluetooth*. Una vez establecida la conexión, se emitirá un sonido de confirmación y el indicador luminoso *Bluetooth* permanecerá en azul.

-
- IT** Prima di iniziare, accertarsi che sul vostro dispositivo sia attivato il *Bluetooth*.
- ① Per accendere la PX, spostare verso destra il tasto combinato accensione / *Bluetooth*: l'indicatore si illumina per visualizzare il livello di carica della batteria (verde, giallo o rosso) e viene emesso un suono di conferma.
- ② Al primo utilizzo la PX entrerà automaticamente in modalità di abbinamento con l'indicatore che lampeggia in blu. Per abbinare ulteriori dispositivi premere e mantenere premuto per 2 secondi il tasto accensione / *Bluetooth*: viene emesso un suono e l'indicatore inizia a lampeggiare in blu.
- ③ Sul vostro dispositivo selezionare Bowers & Wilkins PX dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* disponibili. Una volta stabilita la connessione verrà riprodotto un suono di conferma e l'indicatore si accenderà stabilmente in blu.
- CN** 在开始之前，确保蓝牙在设备上已启用。
- ① 要打开 PX, 将电源/蓝牙组合按钮滑动至右侧，指示灯将显示电池电量(绿色、黄色或红色)并听到电源打开的声音。
- ② 初次使用时，PX将自动进入配对模式，指示灯将闪烁蓝光。若要进行额外配对，按住电源/蓝牙按钮 2 秒钟，这时将听到配对模式的声音，并且指示灯将闪烁蓝光。
- ③ 从设备的蓝牙列表中选择 Bowers & Wilkins PX。当建立连接后，将播放确认声音及指示灯将保持蓝色。
- JP** 使用前に、*Bluetooth*がデバイス上で使用可能になっているかを確実にする。
- ① PXをオンにするには、電源/ *Bluetooth*ボタンを右にスライドさせると、インジケーターが点灯してバッテリーレベル(緑、黄または赤)が表示され、電源音が鳴ります。
- ② 最初に使用すると、PXは自動的にペアリングモードを開始し、インジケーターは青色で点滅します。すべての追加のペアリングについては、電源/ *Bluetooth*ボタンを2秒間押し続けると、ペアモードのサウンドが聞こえ、インジケーターが青く点滅します。
- ③ デバイスのBluetoothリストから Bowers & Wilkins PXを選択します。接続が確立されると確認音が鳴り、インジケーターは青色のままになります。

Controls





EN Sensors

FR Capteurs

DE Sensoren

ES Sensores

IT Sensori

CN 感应器

JP センサー

EN PX wear sensors automatically manage power and play/pause.

FR Les capteurs du PX gèrent automatiquement alimentation et lecture/pause.



DE Die Sensoren des PX ermöglichen das automatische Umschalten zwischen dem normalen Modus und dem Stromsparmodus sowie zwischen dem Play- und Pause-Modus.

ES Los sensores de los PX gestionan automáticamente las funciones de puesta en marcha y reproducción/pausa.


IT I sensori della PX automaticamente gestiscono l'alimentazione e controllano la riproduzione/pausa.

CN PX感应器将自动执行电源管理和播放/暂停。

JP PXセンサーは自動的に電源と再生/一時停止を管理します。



Charging



- EN** The indicator on PX will flash green while charging, then turn solid green when fully charged.
- FR** La LED située sur le PX va clignoter en vert pendant le chargement, puis s'éclairer en vert continu lorsque le casque sera complètement rechargeé.
- DE** Die LED des PX blinkt während des Ladevorganges grün. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet sie grün.
- ES** El indicador luminoso de los PX parpadeará en verde durante la carga de la batería para situarse en verde estacionario cuando haya sido completada.
- IT** Durante la ricarica l'indicatore della PX lampeggia in verde, e, una volta completata, rimane stabilmente acceso.
- CN** 充电时，PX上的指示灯将闪烁绿色，而完全充满电后，将亮起绿色。
- JP** 充電中にPXのインジケータが緑色に点滅し、満充電になると緑色に点灯します。

Download the App

Download the user manual



EN Download the manual from:
bowers-wilkins.com/PX/manual

FR Téléchargez le manuel utilisateur depuis : bowers-wilkins.fr/PX/manual

DE Die Bedienungsanleitung steht unter folgendem Link zum Download bereit:
bowers-wilkins.de/PX/manual

ES Descargue el manual de instrucciones desde bowers-wilkins.es/PX/manual

IT Scaricare il manuale completo alla pagina: bowers-wilkins.it/PX/manual

CN 如欲获取用户手册, 请浏览
bowers-wilkins.cn/PX/manual

JP マニュアルをダウンロードする:
bowers-wilkins.jp/PX/manual

The *Bluetooth*® work mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth SIG, Inc.* and any use of such marks by B&W Group Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.